

ООО «К-М»

**ТОЛЩИНОМЕР НЕОТВЕРДЕВШЕГО СЛОЯ
КОНСТАНТА Г2**

№ _____

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт-Петербург
2013

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Толщиномер неотвердевшего слоя Константа Г2, в дальнейшем гребенка, предназначен для измерения толщины незатвердевших покрытий на плоских и цилиндрических изделиях.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон контролируемых толщин, мкм 25-800

2.2 Шаг измерения:

- 25 мкм в диапазоне 25-200 мкм
- 50 мкм в диапазоне толщин 200-400 мкм
- 100 мкм в диапазоне толщин от 400 до 800 мкм

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Гребенка 1 шт.

3.2 Упаковка 1 шт.

3.3 Руководство по эксплуатации..... 1 шт.

4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гребенка имеет две опорных базы на каждой из граней и набор выступов с фиксированным зазором относительно баз. Величина зазора отмечена на выступе.

5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


5.1 Подготовка к работе.

Перед началом измерения с помощью ветоши, смоченной в каком либо растворителе протереть гребенку.

5.2 Проведение измерения.

Для измерения толщины необходимо:

-установить гребенку на окрашенную поверхность и прижать ее;



-определить толщину покрытия как величину, находящуюся между значениями толщины, мкм, указанных на паре окрашенного и неокрашенного выступов;

-после окончания контроля протереть гребенку ветошью, смоченной в каком - либо растворителе, до полного устранения следов краски.

5.3 Обслуживание гребенки.

В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы контактные поверхности не подвергались ударам, приводящим к образованию вмятин и царапин.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу гребенки в течение 18 месяцев со дня продажи и обязуется бесплатно устранять все неисправности, возникшие при эксплуатации по его вине.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гребенка КОНСТАНТА Г2 заводской №_____ удовлетворяет требованиям УАЛТ.007.000.00ТУ и признана годной к эксплуатации

Представитель ОТК

М.п. Подпись:

Дата: « ___ » _____ г.

8 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «К-М»

Россия, 198095, С-Петербург, а/я 42

office@constanta.ru; тел/факс 372-29-03

ООО «К-М»

Россия, 198095, С-Петербург, а/я 42
office@constanta.ru; тел/факс 372-29-03
www.constanta.ru